

IO 8AI 8 路电流输入模块

用户手册

版本：V2.01

发布日期：08/2017

大连德嘉工控设备有限公司

目录

1. 产品概述.....	3
2. 参数设置.....	3
3. 量程对应表.....	3

指示灯状态说明:

上排右数第 1 个灯

恒亮: 代表与 PLC 连接总线工作正常; 不亮、闪烁: 代表与 PLC 连接总线工作不正常

下排左数第 5 个灯

闪动: 代表模块 AD 转换器工作正常; 不亮、恒亮: 模块 AD 转换器工作不正常

3 量程对应表

外部输入信号	PLC 内部量程
-20ma 到+20ma	-32000 到+32000
0 到 20ma	0 到+32000
4 到 20ma	6400 到 32000